

Anleitung zum Verlegen von rutschfesten Teppichunterlagen

Geeignet für alle Hartfußböden wie z.B. Holz, Laminat, Steinzeug, Parkett

1. Der Boden sollte möglichst sauber, staubfrei und trocken sein.

Legen Sie die Unterlage mit der etwas glatteren Seite zum Boden gewandt auf.

Die Unterlage ist normalerweise etwas kleiner als der Teppich. Sollte die Unterlage hervorschauen, so können Sie diese Stellen mit einer Schere wegschneiden.

2. Achten Sie darauf, dass **keine größeren Wellen oder Luftblasen** unter der Unterlage sind. Streichen Sie diese, wenn nötig von der Mitte zum Rand hin glatt.

3. Nun können Sie den **Teppich auf der Unterlage ausrollen.**

Der Fußboden unterhalb der Unterlage muss normalerweise nicht mehr oder nicht mehr oft gereinigt werden. **Die Unterlage ist staubdicht, aber luftdurchlässig** und auch bestens für **Fußbodenheizungen geeignet**.

Sollten Sie Fragen beim Verlegen der Unterlagen haben, so wenden Sie sich bitte an unsere **Service-Hotline** unter folgender Rufnummer **+43– 662– 84 22 42**.

Mesgarzadeh GmbH
Moderne - alte & antike Orientteppiche seit 1963
Das größte Onlineangebot im deutschsprachigen Raum
Hersteller, Großhändler und Direktimporteur von hochwertigen Orientteppichen
[Zentrale: Griesgasse 4, 5020 Salzburg](#)
Österreich/Austria

Montag bis Freitag 9:30-18 Uhr, Samstag 9:30-14 Uhr
Telefon +43 (0)662 84 22 42, Fax +43 (0)662 84 22 42 5

[Seit 1963 Mitglied der WKO-Österreich](#), Firmenbuchnummer: FB 63940F, UID-Nr.: ATU 338 299 07
Website: www.DerTeppich.com E-Mail: office@derteppich.com